

Maleco Multi-Kleber 552

Werkstoffart	Lösemittelfreier, verarbeitungsfertiger Dispersionsklebstoff mit sehr hoher Klebkraft. Für die Verklebung von Polyurethan- oder Polystyrolhartschaumplatten, Untertapeten, Sicht- und Dämmplatten auf saugfähigen Untergründen im Innen- und Außenbereich. Als Haftbrücke auf glatten Untergründen einsetzbar.
Farbton	Hellbeige
Bindemittelbasis	Klebeverstärkte Kunststoff-Dispersion.
Eigenschaften	Besonders leicht zu verarbeiten, pastöse Konsistenz, wasserfest, dauerelastisch. Einsetzbar auf allen saugfähigen Untergründen wie Beton, Putz, Porenbeton, Gipskartonplatten, Mauerwerk. Auch auf Holz-, Span- und Faserplatten geeignet (hierbei jedoch nicht für Fliesenverklebung).
Untergründe	Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, gleichmäßig saugfähig, eben, öl- und fettfrei sein. Stark saugende Flächen, Holz-, Span- oder Faserplatten, wie auch Gipsuntergründe vorher mit MALECO Tiefgrund 310 LF grundieren. Glänzendes Auftrocknen ist unbedingt zu vermeiden, weil der folgende Kleber einen saugfähigen Untergrund benötigt. Sollte der Tiefgrund glänzend stehen bleiben oder der Altuntergrund ist nicht saugfähig, muss zusätzlich ein Kontaktnstrich mit MALECO Kontaktgrund 330 LF oder mit 10-15% Wasser verdünntem MALECO Multi-Kleber 552, ausgeführt werden. Wasserlösliche Anstriche oder Tapeten müssen vor Verklebung entfernt werden. Schimmelflächen mit Lecotox 425 gemäß Technischem Merkblatt vorbehandeln.
Verarbeitung	<i>Von Polystyrol- u. PU-Hartschaumplatten:</i> Den Klebstoff mittels gezahnter Aufstreichkelle gleichmäßig vollflächig auf die Wand auftragen. Bei der Verwendung von Aufstreichspachteln besteht das Risiko des ungleichmäßigen Kleberauftrages durch unterschiedliche Spachtelführung (Winkelhaltung zur Wand). Für Polystyrolplatten (z.B. Depron) Zahnform B 1 verwenden, für PU-Hartschaumplatten (z.B. Superwand) Zahnform B3 oder C1 (4x4 mm) einsetzen. Dämmplatten auf Stoß in den nassen Klebstoff einlegen und unter leichtem, ganzflächigem Druck mit der Moosgummirolle sorgfältig anpressen. Nicht mehr Kleber auftragen als in ca. 20 min. bei ca. 20°C verklebt werden kann. Nach ausreichender Trocknung (bei Superwand mindestens 5 Tage) Plattenstöße mit LecoFill 510 abporen. Danach muss auf die gesamte Fläche MALECO WeissVlies 42 oder MALECO T-Vlies 75 verklebt werden, um Fugenrisse zu verhindern.
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter +8°C (Luft und Untergrund).
Verbrauch	B1 Zahnung ca. 350-500 g/m ² , B3 oder C1 Zahnung ca. 800-1000 g/m ²
Trockenzeit	Vor Weiterbehandlung mindestens 24-48 Std. warten, bei Superwand mindestens 5 Tage.
Werkzeuge	Reinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Inhaltsstoffe	Enthält Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.